



ZEMİN BAĞLANTI  
DELİKLERİ

TAMPON BAĞLANTI  
DELİĞİ

GÜVENLİ  
ÇALIŞMA  
POZİSYONU

NORMAL  
ÇALIŞMA  
POZİSYONU

# ABT POLİÜRETAN SAN. TİC.

## ABT KATLANABİLİR TAMPON SEHPASI KULLANIM KLAVUZU

- 1-) Katlanabilir sehpa asansörün kuyu dibinde uygun bir yere zemin bağlantı deliklerinden vidalarla sabitlenmelidir.
- 2-) Sabitlenen sehpanın **ELEKTRİK SWITCH** bağlantısı uygun biçimde yapılmalıdır.
- 3-) Çalışma esnasında operatör sehpa üzerinde bulunan **KİLİTLEME KOLUNU** ok yönünde bastırarak sehpayı **GÜVENLİ ÇALIŞMA POZİSYONUNA** getirmelidir. Bu konumda switch elektriği keser ve oluşacak herhangi bir problemde operatöre bir yaşam alanı kalacaktır.
- 4-) Yapılan işlem bittiğinde operatör sehpayı **NORMAL ÇALIŞMA POZİSYONUNA** aldığıında asansör aktif hale gelecektir.
- 5-) **ABT KATLANABİLİR SEHPALARI YALNIZ ABT POLİÜRETAN TAMPONLARLA KULLANIMA UYGUNDUR.**